

## Veiledning for tenning av gasspeis

### Tenning av peis

1. Se til at ingen gasskraner er stengt.
2. Tenn gasspeis med fjernkontroll.

Det kan forekomme luft i gassledningene som følge av bytte av gassbeholder. Dette løses ved gjentatte forsøk på å tenne peisen.

### Hvis peis ikke tenner

Inne i teknisk rom som finnes under brennkammer (flammebilde) på gasspeis sitter det en modullboks som avbildet til høyre. På denne finnes en bryter for å skru peisen av (OFF) og på (ON) eller sette peisen i fjernkontrollmodus (REMOTE)

Fig. 2



LED-lampe RESET-knapp

### Hvis fjernkontrollen ikke tenner peisen

Hvis fjernkontrollen eller fjernmottakeren har vært uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at kommunikasjonen mellom disse er borte.

Bruk f.eks. en tannpirker til å trykke en gang på **RESET**-knappen på fjernmottakeren. **LED**-lampe vil da lyse grønt.

Innen 5 sekunder, trykk og hold tennknappen på fjernkontrollen inne til det displayet lyser. slipp så knappen og trykk en gang til på tennknappen. Mottakerenhet vil da registrere nytt signal fra fjernkontroll og lagre dette.

Når Led-lampe slutter å blinke, er peisen klar til bruk

Fig. 1



Ingen funksjon med fjernkontroll

Av/på bryter

Oppkoblingsknapp

### Opptenning av gasspeis

1. Se til at batterier i fjernkontroll ikke er tomme for strøm.
2. kontroller at det er gass på eventuelle gassflasker/gasstank og at ingen gasskraner er avstengt.
3. kontroller om det blinker rødt og grønt på modullboks. Hvis den gjør dette, sett bryter til OFF og tilbake til REMOTE.
4. Tenn gasspeis med fjernkontroll. Gasspeisen skal da tennes etter få sekunder.



## Feilsøking gasspeis

### Ofte stilte spørsmål/feilsøking

Symptom	Mulig årsak	Løsning / forklaring
Fjernkontrollen sender ikke	Batterier i fjernkontroll	Undersøk om batteriene i fjernkontroll er utladet
	Styremodulen er ikke i REMOTE-modus	Kontroller at modulbryteren er satt på REMOTE
	Styremodulen er frakoblet, driftsbatteriene er utladet eller mangler ved strømbrudd	Hvis den røde LED-lampen på styremodulen lyser rødt når peisen tennes, kontroller at modulboksen er koblet til koplingsboksen på ildstedet. Koplingsboksen er plassert i teknisk rom under flammebildet ( <b>Fig 2</b> ). Kontroller også at batteriene er montert i batteriholderen.
Viften starter ikke når ildstedet er slått på	Innebygd tidsforsinkelse	Ildstedet må være i drift i sju minutter før viften aktiveres.
Viften stopper ikke når ildstedet er slått av	Innebygd tidsforsinkelse	Viften går i tolv minutter etter at ildstedet er slått av.
Ildstedet slukkes etter lengre perioder	Innebygd tidsinnstilling	Ildstedet slås automatisk av etter ni timers sammenhengende drift hvis det ikke mottar en kommando fra fjernkontrollen.
Ildstedet er i drift, men kan ikke slås av ved bruk av fjernkontrollen	Ekstern, kablet veggbryter	Ildstedet kan ikke slås av ved bruk av fjernkontrollen hvis det er montert en ekstern, kablet bryter som er i PÅ-posisjon. Slå AV den eksterne veggbryteren.
	Feil på fjernkontroll eller styremodul	Slå av ildstedet på styremodulen ved å skyve av og på bryteren til "OFF". OBS! Ildstedet er varmt. Vær forsiktig ved tilgang til modulen.
Ildstedet tenner ikke, ledlampe på styremodul blinker fra rødt til grønt/ tre ganger rødt og én gang grønt om hverandre.	Tom for gass	Sett av/på bryter på styremodulen til <b>OFF</b> og tilbake til <b>REMOTE</b> . (punkt 3 under "Oppstart gasspeis" på side 1.